


SENSIC
Brazo de la pluma SA-20



Video de montaje

Otros idiomas

Este manual de instrucciones está disponible en línea en varios idiomas (inglés, alemán, holandés, francés, español e italiano).

Visite gosensic.com/sa-20-manual.

Mantenimiento

Limpieza

Sólo limpie el brazo de la pluma con un paño ligeramente húmedo y sin pelusas y no utilice productos de limpieza agresivos.

Reparación

No intente reparar o desmontar el producto usted mismo. Para evitar peligros, póngase siempre en contacto con el vendedor para las reparaciones.

Eliminación

Para contribuir a un entorno más limpio, este brazo de la pluma no debe eliminarse con otros residuos domésticos. Para un correcto reciclaje, lleve el brazo de la pluma a un punto de recogida designado.



Garantía

Sensic ofrece una garantía de 1 año para este producto. Para tener derecho a la garantía, el producto debe ser devuelto con la prueba de compra. Para conocer los últimos términos de la garantía del producto, visite gosensic.com/warranty.

Extensión gratuita de la garantía

Para este brazo SA-20 puedes reclamar una extensión gratuita de la garantía de 1 a 2 años. Todo lo que tienes que hacer es compartir un post público del brazo de la pluma SA-20 en tu configuración.

Siga estos 3 sencillos pasos:




SNAP

Haz una foto de tu brazo boom Sensic SA-20 en tu configuración.



SHARE

Publica la foto en [Facebook](#), [Instagram](#), [Twitter](#) o [Tiktok](#) con [#Sensic](#) y etiquétanos [@gosensic](#). Asegúrate de que el post está configurado como público.



RECLAMACIÓN

Déjanos un mensaje con tu nombre y número de pedido y ¡disfruta de tu garantía extendida de 1 año gratis!

Precauciones de seguridad

Por favor, siga las instrucciones de instalación de la tarjeta de incrustación o el vídeo de montaje antes de comenzar la instalación. Si tiene alguna duda sobre alguna de las instrucciones o advertencias, póngase en contacto con el vendedor para obtener ayuda.

PRECAUCIÓN: El uso con productos más pesados que los pesos nominales indicados puede provocar inestabilidad, causando posibles lesiones.

- Siga atentamente las instrucciones de montaje. Un montaje incorrecto puede provocar daños o lesiones personales graves.
 - El brazo de la pluma sólo debe montarse con el equipo original.
- Asegúrese de que la superficie de apoyo pueda soportar con seguridad el peso combinado del equipo y de todos los herrajes y componentes acoplados.
- No apriete en exceso los pomos de bloqueo del ángulo.
 - Este producto contiene elementos pequeños que pueden suponer un riesgo de asfixia si se ingieren. Mantenga estos elementos fuera del alcance de los niños.
- Este producto está destinado a ser utilizado únicamente en interiores. El uso de este producto en el exterior podría provocar fallos en el producto y lesiones personales.
 - El brazo de la pluma no debe ser montado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del brazo de la pluma por parte de una persona responsable de su seguridad.
- No deje caer ni coloque el brazo de la pluma en el agua o en cualquier otro líquido.
- No ejerza una presión excesiva sobre el brazo de la pluma.
- No fuerce el brazo de la pluma en la dirección equivocada.

2021 Sensic. Todos los derechos reservados. El logotipo de Sensic es una marca registrada de Sensic B.V. en los Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo. El suministro de esta guía no le otorga una licencia sobre dichos derechos de autor, marca registrada y propiedad intelectual. El "producto" Sensic SA-20 puede diferir de las imágenes, ya sea en el embalaje o de otra manera. Sensic no asume ninguna responsabilidad por dichas diferencias ni por los errores que puedan aparecer. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.